

# Instrucțiuni de siguranță pentru montarea și utilizarea foliei de protecție pentru ecranul dispozitivului

**Producător: 3mk Protection sp. z o.o.**  
**Ul. Krotoszyńska 35 B-02 Lok. 4A**  
**63-400 Ostrów Wielkopolski; Polska**  
**3mk@3mk.pl**

## 1. Pregătirea înainte de instalare:

- o Alegeți un loc curat, fără praf și uscat pentru aplicarea foliei.
- o Asigurați-vă că aveți toate accesoriile necesare:
  - Lavetă din microfibră
  - Șervețel îmbibat cu alcool (dacă este inclus în set)
  - Autocolante pentru îndepărtarea particulelor de praf
  - Card pentru netezirea foliei (dacă este inclus).
- o Spălați-vă bine pe mâini pentru a evita lăsarea urmelor de grăsime pe folie sau pe ecran.

## 2. Aplicarea sigură a foliei:

- o Opriți dispozitivul înainte de a începe aplicarea, pentru a vedea clar orice impurități de pe ecran.
- o Curățați suprafața ecranului cu șervețelul îmbibat cu alcool, apoi ștergeți-o cu laveta din microfibră.
- o Folosiți autocolantele pentru a îndepărta particulele de praf rămase. Chiar și impuritățile mici pot provoca bule de aer.
- o Separați cu grijă folia de stratul protector, având grijă să nu atingeți partea adezivă.
- o Aplicați încet folia pe ecran, începând de la o margine și deplasându-vă treptat în jos.
- o Folosiți cardul de netezire sau laveta pentru a îndepărta bulele de aer, împingându-le spre marginea ecranului.
- o Nu încercați să desprindeți brusc folia în timpul montajului, pentru a evita deteriorarea adezivului.

## 3. După montarea foliei:

- o Nu apăsați prea tare pe suprafața foliei, în special la margini, pentru a evita desprinderea acesteia.
- o Lăsați dispozitivul nemișcat câteva ore după aplicare, pentru ca adezivul să se fixeze bine pe suprafața ecranului.
- o Evitați contactul cu obiecte ascuțite care pot deteriora sau perfora folia.

## 4. Utilizarea și întreținerea foliei:

- o Curățați regulat suprafața foliei cu o lavetă din microfibră. Evitați utilizarea agenților chimici de curățare, care pot deteriora suprafața acesteia.
- o Protejați telefonul de temperaturile extreme, care pot afecta proprietățile adezivului foliei (de ex. soarele direct sau înghețul).
- o Evitați îndoirea foliei în timpul demontării, pentru a nu lăsa deformări permanente.

## 5. Procedura în caz de deteriorare a foliei:

- o Dacă folia se deteriorează (crăpare, rupere, desprindere), înlocuiți-o imediat pentru a asigura în continuare protecția ecranului dispozitivului.
- o În timpul îndepărtării foliei, procedați cu atenție pentru a nu zgâria suprafața ecranului.
- o Eliminați folia uzată în conformitate cu regulile de colectare selectivă a deșeurilor din plastic.

## 6. Măsurile suplimentare de precauție:

- o Folia protejează ecranul împotriva zgârieturilor, dar nu oferă protecție completă împotriva căderilor. Se recomandă utilizarea foliei împreună cu o husă de protecție.
- o Verificați regulat starea foliei, pentru a evita problemele de vizibilitate a afișajului sau de funcționare a ecranului tactil.

**Respectarea regulilor de mai sus va permite aplicarea și utilizarea corectă a foliei de protecție, asigurând siguranța și aspectul estetic al ecranului dispozitivului.**